

GTRSPTR

GCA5

Amplifier for GTRS Intelligent guitar

Manuel d'utilisation

Table des matières

Mise en garde-----	01
DISPOSITION-----	02
Instructions-----	03
Caractéristiques-----	04

Mise en garde

Lisez attentivement avant utilisation.

Alimentation

- Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
- Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant
- Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
- Si la batterie venait à fuir, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, veuillez consulter un médecin.
- La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

Emplacement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

- Lumière directe du soleil
- Température ou humidité extrême
- Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
- Champs magnétiques
- Forte humidité ou moisissure
- Fortes vibrations ou chocs

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Fonctionnement

- Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur, tournez fortement le bouton.
- Veuillez ne pas laisser les déchets de papier, les débris métalliques ou autres articles divers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez que l'appareil ne chute d'une grande hauteur, qu'il ne soit écrasé ou percuté avec force.
- Veuillez ne pas effectuer de modification sur l'appareil sans autorisation.
- Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe d'assistance MOOER pour plus d'informations.

DISPOSITION



- A** Interrupteur d'alimentation avec LED pour indiquer l'état marche/arrêt
- B** Events pour basses fréquences
- C** Entrée instrument 6,35 mm
- D** Port de charge USB

Instructions

- **Marche/arrêt**

Tournez l'interrupteur d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED s'allume sur l'appareil. Tournez l'interrupteur d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur s'éteigne pour éteindre l'appareil.

- **Réglage du niveau de volume**

Allumez l'appareil et tournez l'interrupteur d'alimentation pour régler le niveau de volume.

- **Bluetooth**

Allumez l'appareil et le Bluetooth sera également activé. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile et recherchez « GTRS PTNR », confirmez la connexion pour lire la musique à partir de l'appareil mobile.

- **Chargement**

La LED de l'interrupteur clignotera pour indiquer que la batterie est faible lorsque l'appareil est allumé. Veuillez charger l'appareil via le port de charge USB-C. Après une charge complète, la LED de l'interrupteur cessera de clignoter.

Remarque : pour une meilleure expérience sonore, veuillez charger l'appareil à temps lorsque l'alarme de batterie faible apparaît, afin d'éviter la tonalité de distorsion causée par l'état de faible puissance.

Caractéristiques

Entrée :	Jack mono 6,35 mm (impédance : 2 Ω)
Haut-parleur :	1 x haut-parleur 2,2" (impédance 4 Ω), membrane vibrante à basse fréquence
Alimentation :	5 W
Capacité de la batterie :	2000 mAh
Exigences de chargement :	5 V 1 A
Prise en charge du câble USB :	Câble USB-C vers USB-A, câble USB-C vers USB-C
Durée :	\geq 7 heures
Version Bluetooth :	5.0
Poids :	0,54 kg
Dimensions :	130 x 104 x 75,5 mm
Accessoires :	Mode d'emploi, câble



www.gtrs.tech

Made in China