Intelligent Guitar

GTRS Intelligent Guitar Benutzerhandbuch

www.gtrs.tech

Inhalt

LAYOUT---------- 01
Schnelleinstieg----------02
Anleitung----------03-04
GWF4 WIRELESS FOOTSWITCH----------05

LAYOUT







01 GTRS Kontrollknopf
02 6,35 mm Ausgangsbuchse für Line-Pegel
03 Gitarrensignal / Kopfhörer
04 USB-Buchse Typ-C
Batteriefach (Verwenden Sie zum Öffnen einen spitzen Gegenstand.)
05 Lithium-Ionen Akku (GLP-1) (Bitte achten Sie beim Einlegen des Akkus darauf, dass das GTRS Logo wie in der Abbildung positioniert ist.)



Schnelleinstieg

Schritt 1: Verbinden Sie Ihre GTRS Gitarre mit einem Verstärker oder Kopfhörer.



Schritt 2: Drehen Sie den GTRS Kontrollknopf im Uhrzeigersinn, um die Gitarre einzuschalten. Der Ein/Aus Status wird durch die LED im Knopf angezeigt.



Schritt 3: Drücken Sie den GTRS Kontrollknopf, um zwischen verschiedenen Preset-Sounds umzuschalten.

Schritt 4: Drehen Sie den GTRS Knopf, um die Ausgangslautstärke nach Bedarf einzustellen.



Anleitung

GTRS APP

Die GTRS App ist die Bearbeitungssoftware für Ihre GTRS Gitarre. Benutzer können auf einfache Weise Effekte auswählen und Presets für das GTRS System erstellen, Sounds herunterladen und über die Cloud teilen sowie die Firmware ihrer GTRS Gitarre aktualisieren. Die App beinhaltet darüber hinaus noch verschiedene Tools zum Üben.

1. GTRS APP installieren

Laden Sie die GTRS App aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android) herunter.

2. Aktivierung

Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone oder Tablet, und suchen Sie nach "GTRS", um eine Verbindung mit Ihrer Gitarre über Bluetooth herzustellen. Nach Aufbau der Verbindung wird in der App ein QR Code-Scanner angezeigt. Verwenden Sie die App, um den Code auf der letzten Seite Ihres Benutzerhandbuchs oder den Code auf der Verpackung einzuscannen und dadurch die Aktivierung und Registrierung abzuschließen. Die Seriennummer und Garantie Ihrer GTRS Gitarre wird als Teil des Aktivierungsprozesses automatisch registriert.

Hinweis: Diese Prozedur gilt nur für GTRS Gitarren, die noch nicht aktiviert wurden. Eine aktivierte Gitarre wird diese Prozedur überspringen. Bitte achten Sie darauf, dass die GTRS Gitarre während der Aktivierung eingeschaltet ist und dass Ihr Smartphone über eine stabile Netzwerkverbindung verfügt.

3. Hilfe

Klicken Sie auf das "?" Symbol in der oberen rechten Ecke des App-Fensters, um eine Schnellanleitung/ein Handbuch der GTRS App anzuzeigen.

GTRS Steuerung

Preset-Schalter. Sie können die Funktion des GTRS Knopfes durch kurzen Druck zuweisen.

Preset-Schalter. Sie können über die GTRS App verschiedene Funktionen und Presets zuweisen, die durch Drücken und kurzzeitiges Halten des Knopfes ausgelöst werden.

1.Preset Mode

Drücken Sie den Schalter, um zwischen vier verschiedenen Sound-Presets umzuschalten. Die Farbe der LED ändert sich in der Reihenfolge: dunkelblau, violett, orange und hellblau.

Anleitung

2.Gitarrensimulationsmodus
Drücken Sie den Knopf, um die Gitarrensimulation einzuschalten. Die violette LED zeigt an, dass die Gitarrensimulation aktiv ist und die hellblaue LED zeigt an, dass die Gitarrensimulation abgeschaltet ist.



3. Die Gitarre startet standardmäßig im Preset-Modus. Sie können den Standardmodus wie folgt festlegen:
GTRS APP – Einstellungen – Global – GTRS Steuerung.

- **TUNER (Stimmgerät)**
  Halten Sie bei verbundener App oder Fußschalter den GTRS Knopf gedrückt, um auf das Stimmgerät zuzugreifen. Die LED des GTRS Knopfes leuchtet jetzt gelb. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Stimmfunktion zu beenden.

- **Batteriewarnung**
  Um den Nutzer rechtzeitig zu warnen, blinkt der GTRS Knopf langsam, wenn der Batteriepegel schwach wird. Bitte laden Sie Ihren GTRS Akku so schnell wie möglich auf, um die Akkulebendsauer Ihres Geräts zu erhalten.

- **Laden**
  Der Lithium-Ionen Akku im GTRS System kann mit dem Netzteil über die Typ-C USB Buchse geladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des GTRS Knopfes rot, unabhängig davon, in welchem Modus sich die Gitarre befindet. Eine grüne LED zeigt eine volle Ladung an.

Laden Laden abgeschlossen

GWF4 WIRELESS FOOTSWITCH

- **Kabelloser Fußschalter (separat zu erwerben)**
  Für eine bessere Steuerung der Presets bei Live-Auftritten kann die Gitarre mit dem kabellosen GWF4 Fußschalter verwendet werden. Bitte konsultieren Sie das Handbuch des kabellosen Fußschalters für weitere Informationen.

- **Bluetooth**
  Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone oder Tablet und suchen Sie nach "GTRS", um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen. Sie können die Bluetooth-Funktion nutzen, um Tracks von einem Mobilgerät abzuspielen, diese mit dem Signal der GTRS Gitarre zu mischen und das resultierende Signal über den Hauptausgang der GTRS Gitarre auszugeben.

- **Live-Stream/Direktaufnahme**
  Schließen Sie Ihr Mobilgerät über die Typ-C USB-Buchse an Ihre GTRS Gitarre an. Das Gitarrensignal wird direkt an das Mobilgerät geleitet und ermöglicht so eine direkte Aufnahme oder Live-Streaming. Der Ausgangspegel des Signals kann über den MASTER Lautstärkeregler gesteuert werden. Darüber hinaus können die Lautstärkepegel des USB-OTG Signals, des Audiosignals beim Abspielen über Bluetooth und des Ausgangssignals für Gitarre/Kopfhörer individuell über die GTRS App angepasst werden.

- **Traditioneller Gitarren-Modus**
  Wenn GTRS ausgeschaltet ist oder der Akku zu schwach ist, schaltet das Ausgangssignal der Gitarre auf True-Bypass um und die Gitarre funktioniert wie eine traditionelle Gitarre. Lediglich der Lautstärkeregler, der Klangregler und der Pickup-Umschalter beeinflussen dann den Sound der Gitarre. In diesem Modus unterstützt die Gitarre keinen Kopfhörerausgang.

203050178801